


Návod na použití toneru 056

Určeno pro: série Canon image CLASS LBP325dn/ LBP320, MF540

První krok: Stiskněte tlačítko "Online", když se zobrazí na displeji tiskárny: "Cart. comm. Error. Cart. May be non-Canon/counterfeit".



Druhý krok: Několik sekund po stisknutí tlačítka "Online" se na displeji tiskárny zobrazí zpráva. Tuto zprávu ignorujte.



Poznámka:

Vzhledem k tomu, že výrobce OEM zablokoval některé funkce kompatibilních kazet, tiskárna nebude moct určit hladinu zbývajcího toneru. I přes tuto limitaci bude tiskárna fungovat normálně. Toner vyměňte, pokud se objeví světlý výtisk.